

**Инструкция по эксплуатации  
Портативный генератор водородной воды  
Ionscare H+ 0,5**



## Содержание

Меры предосторожности.....	3
Комплектация.....	4
Названия частей прибора.....	5
Использование прибора.....	6-7
Зарядка прибора.....	8
Соединение пластиковой бутылки.....	9
Очистка и уход.....	10-11
Технические характеристики.....	12
Гарантийное обслуживание.....	13

## ■ Меры предосторожности

Обязательно прочтите меры предосторожности перед использованием.



### **Предупреждение!**

Несоблюдение мер предосторожности, указанных под данным знаком, может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.

- Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми (влажными) руками.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.




### **Внимание!**

Несоблюдение мер предосторожности, указанных под данным знаком, может привести к травмам или легким повреждениям.


- Перед использованием очистите прибор и открутите соединение с бутылкой
- Держите прибор вдали от солнечных лучей.
- Когда прибор заполнен водой, убедитесь, что крышка плотно закрыта и не находится в горизонтальном положении.
- Следует избегать мест с высокой влажностью.
- Храните в недоступном для детей месте.

## ■ Комплектация


Убедитесь в полной комплектации прибора.



Основной корпус




Лимонная кислота




USB кабель

## ■ Названия частей прибора





## ■ Использование прибора

- Перед использованием зарядите устройство (стр.6)
- Открутите соединение с бутылкой
- Перед использованием очистите бутылку и генератор водорода (стр.8)




Заполните бутылку водой и прикрепите корпус. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 1,5 секунд, пока не загорится зеленый индикатор. Затем нажмите на кнопку еще раз для активации водородной воды.

Удерживайте кнопку 1,5 сек.




Зеленый индикатор  
Состояние ожидания активации




Красный индикатор  
Требуется зарядить устройство

## ■ Зарядка прибора




Если индикатор начал мигать красным во время работы, зарядите устройство.

Подключение  
зарядного устройства




Зарядка



Зарядка  
завершена



## ■ Соединение пластиковой бутылки.



Водородный генератор воды состоит из крепежа, который обеспечивает соединение с любыми бутылками для воды которые продаются в магазинах и производит водородную воду.

- Отсоедините генератор водородной воды от устройства и подсоедините его к бутылке с водой вверх дном.
- Нажмите кнопку питания в течение 1,5 секунд и когда индикатор станет зеленой, нажмите кнопку питания еще раз.
- Он работает в течение 5 минут, а затем автоматически останавливается.



Будьте осторожны, убедитесь, что водородный генераторы воды подключен к бутылке.

## ■ Очистка и уход


Вам необходимо регулярно чистить прибор, чтобы продлить срок эксплуатации.



Генератор водорода обладает высокой чувствительностью и сложностью системы, поэтому следует использовать его после тщательной очистки в соответствии с инструкцией.

Генеральная очистка:

- Каждые 2-3 недели на регулярной основе.




Открутите крышку от бутылки против часовой стрелки.

- Налейте воду в бутылку до уровня MAX и положите 3 г лимонной кислоты. (количество до 1 колпачка бутылки лимонной кислоты)
- Закройте колпачок и встряхните его, чтобы растворить лимонную кислоту.
- Подождите около 10-30 минут, а затем запустите его один или два раза.
- Промойте бутылку чистой водой 2 - 3 раза перед использованием.

## ■ Очистка и уход

Углубленная очистка:

- Когда генератор начинает плохо работать из-за накопленных минералов.



Открутите крышку от бутылки против часовой стрелки.

- Налейте воду в бутылку до уровня MIN и положите 6г лимонной кислоты. (количество до 2 колпачка бутылки лимонной кислоты)
- Закройте колпачок и встряхните его, чтобы растворить лимонную кислоту.
- Подождите около 10-30 минут, а затем запустите его один или два раза.
- Промойте бутылку чистой водой 2 - 3 раза перед использованием.

Очистка бутылки:

- Налейте воду в бутылку до уровня MIN и положите 1,5 г лимонной кислоты. (количество до 1/2 колпачка бутылки лимонной кислоты).
- Включите и выключите прибор 1-2 раза.
- Промойте бутылку чистой водой 2 - 3 раза перед использованием.
- В случае сильного загрязнения очистите его нейтральными моющим средством.

При чистке прибора никогда не используйте хлорный отбеливатель и щетку.



## ■ Технические характеристики

Наименование: Портативный генератор водородной воды

Марка (тип): IONCARES

Модель: Ioncare H+

Напряжение от электрической сети: 100-240В

Частота тока: 50/60Гц

Потребляемая мощность: 5Вт

Емкость аккумулятора: 1600мА

Объем: 500мл

Время активации: 5мин

Время работы: 15мин

Время зарядки: 4-5ч

До 10 генераций от одного заряда

Вес: 350г

Концентрация водорода: 1000-1200ppb

ОВП: от -300 до -500mv

Технология SPE/PEM(с мембраной)

Хранить при температуре: 5~40°C

Габариты: 75x267мм

Размер упаковки: 90x210x305мм

Хранить при температуре: 5~40°C

Срок службы: 5лет

Срок гарантии на прибор: 1год

Правила утилизации: В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, уточняйте правила утилизации в местных органах власти.

Соответствие требованиям: ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Изготовитель: Республика Корея, Ioncares Co.,Ltd. 3F.42, Obongsandan-3-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do.

Импортер: ООО "Кореал", 690000, г.Владивосток, ул.Днепровская, д.95В, офис 8, тел.: 8 800 200 73 50