

Набор для вакуумирования

Инструкция по эксплуатации

Повысьте удобство повседневного хранения продуктов. Сохраняйте качество продуктов и блюд практически в любой ёмкости. Увеличивайте сроки хранения до 4х раз при помощи вакуума.

Продукт разработан и произведён в Словении, ЕС.

Набор включает:

1. Вакуумная крышка (диаметр 8.2 см),
2. Вакуумные клапаны, 5 шт,
3. Специальный вакуумный насос,
4. Шланг для откачивания воздуха из контейнеров STATUS при помощи настольного вакуумного упаковщика



Шланг используется для хранения пищевых продуктов в вакуумном контейнере STATUS, используя настольный вакуумный упаковщик. Присоедините один конец шланга к вакуумному упаковщику, а другой конец шланга к клапану посередине крышки (см. Рисунок).

- Насос откачает воздух и ваши продукты будут в вакууме/
- Вакуумные контейнеры STATUS приобретаются отдельно и не входят в комплект этого набора.



Универсальная вакуумная крышка используется для создания вакуума в ёмкости (банка, чашка, стакан) с внутренним диаметром от 4 до 7,5 см.

ПРИМЕЧАНИЕ. Край ёмкости должен быть гладким, что означает, что он не должен иметь никаких повреждений, таких как выемки, кривизна, углубления, зажимы крышки или любые другие повреждения / украшения.

- Установите вакуумную крышку на ёмкость.
- Откачайте воздух, используя вспомогательный шланг или ручной вакуумный насос.
- Чтобы открыть контейнер, нажмите на клапан посередине крышки. Это позволяет воздуху вернуться в контейнер.

Универсальные вакуумные клапаны подходит для вакуумирования продуктов в банках, или бутылках с завинчивающимися крышками твист офф.

Вакуумные клапаны хранятся внутри вакуумного насоса.

			
<p>1. Вытащите из ручки вакуумного насоса красный маркер.</p>	<p>2. Проколите крышку банки.</p>	<p>3. Вставьте клапан в проделанное отверстие.</p>	<p>4. Установите сверху клапана насос и откачайте воздух.</p>

Чтобы открыть крышку, аккуратно приподнимите клапан, чтобы воздух снова поступил в емкость. Процесс вакуумирования можно повторить несколько раз. После удаления пищи из емкости аккуратно вытащите клапан из крышки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Чтобы не потерять вакуумные клапаны, настоятельно рекомендуем хранить их внутри насоса.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

Шланг и вакуумный насос следует чистить только влажной тканью. Для обеспечения плавного движения труба насоса должна быть смазана снаружи пищевым маслом. Не мойте насос в посудомоечной машине. Не используйте грубые ткани, губки или абразивные чистящие средства.

Универсальная вакуумная крышка и универсальные вакуумные клапаны могут быть очищены обычной жидкостью для мытья посуды или в посудомоечной машине. Широкое силиконовое кольцо на нижней стороне вакуумной крышки можно удалить для очистки.

МАТЕРИАЛЫ

Универсальные вакуумные клапаны и все уплотнения изготовлены из силикона, универсальная вакуумная крышка и ручной вакуумный насос изготовлены из ABS-пластика. Все материалы пригодны и безопасны для использования с продуктами.

