

Tribest®

Портативный электрический вакууматор

TVP-1050

Инструкция по эксплуатации



Внимательно прочтите инструкцию перед использованием

Важные меры предосторожности

Обязательно соблюдайте эти меры предосторожности при использовании электроприбора:

1. Прочтите и сохраните эту инструкцию;
2. Дети в возрасте до 12 лет не должны пользоваться прибором без присмотра взрослых;
3. Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую поверхность;
4. Не используйте вне помещения;
5. Не используйте прибор во время управления автомобилем;
6. В случае поломки или падения электрического вакууматора обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта;
7. Не погружайте вакууматор в воду;
8. Любые ремонтные работы или операции должны выполняться только квалифицированным техническим специалистом. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор;
9. Не используйте вакууматор вблизи горячих поверхностей или рядом с другими источниками тепла;
10. Держите вакууматор вдали от горячего газа, обогревателей, духовки, электрической горелки или любых других горячих поверхностей;
11. Перед использованием проверяйте аппарат на наличие повреждений;
12. Не позволяйте детям играть с устройством;
13. Не используйте прибор в течение длительного времени за один цикл работы, так как это может привести к перегреву и потенциальному повреждению.

Сохраняйте инструкции

Детали и особенности



Индикатор

Указывает на работу / необходимость замены батареек / ошибку.

Переключатель питания

Запускает и отключает процесс вакуумирования.

Корпус

Крепко держите вакууматор во время использования или перемещения.

Вакуумное отверстие

Следите за совпадением вакуумного отверстия с клапаном на крышке / пакете.



Крышка отсека для батареек

Для замены батареек прижмите защелку вверх и откройте крышку.

Защелка

Как использовать вакууматор



Шаг 1. Установите вакууматор на специальную площадку в крышке вакуумных чаш Tribest или клапан на многоразовых пакетах упаковщика Tribest Sousvant;

Шаг 2. После установки вакууматора нажмите на кнопку включения для начала откачки воздуха;

Шаг 3. Как только будет достигнуто максимальное давление, вакуумация автоматически прекратится;

Шаг 4. Наслаждайтесь смешиванием с минимальным окислением продуктов или храните продукты до 5 раз дольше.

Как заменить батарейки

Предполагаемый срок службы батареек и замена:

Как правило, время работы одного цикла вакуумации составляет 20–30 секунд. Новые батарейки обеспечивают примерно 120 циклов вакуумации.

Если время вакуумации увеличится до 50-60 секунд – замените все 8 батареек. Для этого прижмите защелку вверх, снимите крышку и затем вытащите держатель батареек. Вставьте новые батарейки в держатель. Поместите держатель батареек обратно, при этом контактный блок должен быть с правой стороны, а провода помещены в специальное отделение слева. Вставьте выступающую часть крышки в отверстие сверху и закройте крышку батарейного отсека.

Индикация

Состояние индикатора:

- 1. Нормальная работа:** индикатор горит непрерывно во время работы вакууматора и автоматически гаснет при отключении;
- 2. Разряженные батарейки:** если батарейки разряжены, вакууматор прекратит работу, но индикатор будет гореть еще 80 секунд. Пожалуйста, замените батарейки;
- 3. Перегрузка:** при невозможности запустить вакуумацию, например, если воздух уже откачан, индикатор будет интенсивно мигать в течение 3-х секунд.

Уход, техническое обслуживание и хранение

1. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости;
2. Не используйте абразивные моющие средства для чистки прибора;
3. Перед использованием или хранением убедитесь, что все компоненты полностью чистые и сухие;
4. Храните аппарат в прохладном сухом месте, недоступном для детей;
5. Если вы использовали прибор в течение продолжительного времени без перерыва, следует сделать перерыв на 15 минут.

Технические характеристики

Название товара	Портативный электрический вакууматор
Модель	TVP-1050
Уровень вакуума	-65 кПа
Напряжение	Постоянное 12 В (1,5 В × 8)
Питание	Батарейки типа АА, 8 шт
Габариты прибора (Ш × Д × В)	85 мм × 170 мм × 85 мм
Вес прибора	770 г
Габариты упаковки (Ш × Д × В)	120 мм × 220 мм × 120 мм
Вес с упаковкой	1 кг
Гарантия	2 года

Изготовитель: «Tribest Corporation», Соединенные Штаты, 1143 N. Patt Street, Anaheim, CA 92801

Адрес места производства: Республика Корея, Corrupad Korea Co. Ltd., 348 Wonam-ro, Namsa-myun, Cheoin-Gu, Youngin-Si, Gyeonggi-do, 449-881

Тел.: +1 (714) 879-7150, service@tribest.com

Дата производства: см. стикер на корпусе прибора (формат стикера – ГГГГ/ММ, где ГГГГ – год, ММ – месяц производства)

Импортер: ООО «ВС Трейд», 197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 18, лит. А, пом. 7-Н, тел. +7 812 988-3809, vs.trade.spb@gmail.com

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования.

Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу портативного электрического вакууматора Tribest Vacuum Pump. На электрические компоненты устройства распространяется гарантийный срок в течение 2 (двух) лет. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, включая механизм петель и резиновые уплотнители вакуумной камеры. Если во время использования вакууматора в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за ремонт устройства или замену в случае признания неремонтопригодности.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации, а также многократных случаев перегрева мотора;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Tribest ремонтной организации;
4. Повреждений, которые не были вызваны действиями производителя, в том числе повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию;
7. Использования устройства в коммерческих целях.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Tribest – то есть предназначенную фирмой Tribest для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезенную в страну уполномоченным импортером.

Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортера, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Tribest не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Tribest, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах Tribest, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне на стр. 10. Чтобы удостовериться, что изделие Tribest предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Tribest в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Компания «Все Соки»

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте vsesoki.ru/remont, по телефону 8-(800)-33-33-627 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@vsesoki.com

СЕРВИС-ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА TRIBEST В РФ:

www.vsesoki.ru/remont

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику и ремонт с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. В письме укажите свои контактные данные, дату покупки, наименование продавца и серийный № устройства.

Модель: Tribest TVP-1050

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____ (печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, а также отсутствия печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____
(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен гарантийному сроку с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: www.vsesoki.ru